

Диаграмма замыкания контактов сигнализатора уровня



Схемы управления насосами и мешалкой разрабатываются в проекте "Производственный корпус" ООО "ВАЙТЛ-КРИСТА"

Режим работы сигнализатора уровня поз. 1-60б, 2-60б:
- реле ВЕРХ срабатывает при заполнении емкости до max уровня,
- реле РАБОТА (алгоритм работы - опорожнение емкости по гистерезисному закону) включается после замыкания датчика промежуточного уровня, а выключается при размыкании датчика нижнего уровня

Действие кнопок "ПУСК" и "СТОП" заблокировать.

Режим работы сигнала "АВАРИЯ" - заполнение емкости (мигающая сигнализация при замыкании датчика верхнего уровня).

Изм.	Кол. уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	590103-6-2-86-1-АТХ
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды
Разраб.		Радовицкая				Производственный корпус — Стадия: РД; Лист: 13; Листов:
Провер.		Виноградов				
Техник		Труфанова				Контроль уровня в емкостях. Схема электрическая принципиальная (окончание)
Н. контр.		Виноградов				ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург

А4х3

Согласовано:

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

л 13.Контроль уровня в емкостях_окончание (53)