





5

1. Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства, если после замеров оно будет больше нормативного значения, необходимо установить дополнительные электроды.

2. Соединения корпуса трубы с контуром заземления выполнить сваркой, ГОСТ 5264-69-Т1, с последующей зачисткой швов. Сварочные швы покрыть битумной мастикой на два раза.

						224.00.00/05-2015-ЭЗ ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Изм.	Кол-во	Лист	Издок.	Подпись	Дата	
Разработ.	Мазанова С.А. 					
Тип	Пандо А.П. 					
Н.контроль	Пандо И.Ф. 					Молинезащита. Выкопировка из генплана. М 1:500
Умб.	Демин Д.Ю. 					
						ООО "Комплексное строительно-ремонтное проектирование"

