



Примечание:

1. АВР установить взамен существующего.
2. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
3. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
4. Шкаф АВР присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
5. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

						180.10.15-АК
ПНС-51. г. Самара, ул. Гаражная, 20В						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Павлов				
Реконструкция ПНС-51. Комплексная автоматизация.						
		Стадия	Лист	Листов		
		P	4	4		
План расположения оборудования и проводок						
ООО "САТОН ЭНЕРГО"						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №