


Инф. № подл.	Подпись и дата	Взамен инф. №



- Общие указания см. лист КЖ.6-2.
- Ведомость деталей см. лист КЖ.6-21.
- Шпильки Ш-1, Ш-2 устанавливать в шахматном порядке с шагом 400мм в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Соединение стержней выполнить на скрутках из отожженной вязальной проволоки $\phi 1,5$ мм с шагом 400мм в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Стыки горизонтальной арматуры стен по длине выполнять внахлестку на скрутках вязкой отожженной проволокой диаметром 1,5 мм. Деталь расположения стыков горизонтальной арматуры внахлестку см. данный лист.

32.B.12-KX.6

3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы