


KTP - 442



"0" - демонтаж опоры
"1" - установка споры 1н
"2" - установка споры 2н
"3" - устройство отпилки

1